

Wellmo termoreguliatoriaus su Wi-Fi funkcija naudojimo instrukcija



ĮVADAS

Wellmo termoreguliatorius su jutikliniu ekranu suteikia galimybę lengviau nei bet kada anksčiau kontroliuoti išmaniąsias itin efektyvias šildymo / vėsinimo sistemas. Šioje instrukcijoje pateikiama visa reikalinga informacija.

Jūsų Wellmo termoreguliatoriui su jutikliniu ekranu taikoma trijų metų garantija nuo jo įsigijimo dienos. Jeigu Jums kyla sunkumų montuojant arba programuojant Wellmo termoreguliatorių, susisiekite su "UAB Rubisolis" atstovais, kurie jums mielai padės.





Technikos g. 7, Kaunas Tel. +370 37 263 488 www.rubisolis.lt



PAGRINDINIS EKRANAS

- 01. WI-FI indikatorius rodomas tuomet, kai prietaisas yra prisijungęs prie WI-FI tinklo.
- 02. Duomenų istorijos vaizdavimas diagramoje (veikimo laikas, temperatūros lygio diagrama, drėgmės lygio diagrama).
- 03. Papildomų nustatymų reguliavimas.
- 04. Dienos indikatorius ir laikrodis.
- 05. Namai/lšvykimas. Išvykimo režimas (Away): Wellmo palaiko žemą temperatūrą, saugant nuo užšalimo. Ši funkcija leidžia iš anksto nustatyti temperatūrą tam laiko tarpui, kai esate išvykę iš namų.
- 06. Perprogramavimas (Hold): temperatūros keitimo režimas.
- 07. Oro drėgmė:
 - 1. Jeigu drėgmės vertė yra mažesnė nei 30%, žymeklis bus raudonojoje zonoje.
 - 2. Jeigu drėgmės vertė yra tarp 30% ir 60%, žymeklis bus žaliojoje zonoje.
 - 3. Jeigu drėgmės vertė yra didesnė nei 60%, žymeklis bus pilkojoje zonoje.
- 08. Įjungimas/išjungimas (ON/OFF).
- 09. Atostogos (Holiday): simbolis rodomas, kai termostatas veikia atostogų režimu.
- 10. Tvarkaraštis (Schedule): programavimo režimas.
- 11. Nustatymų mygtukas.
- 12. Nustatomos temperatūros reguliavimo ar puslapio keitimo mygtukas.
- 13. Nustatomos temperatūros reguliavimo ar puslapio keitimo mygtukas.
- 14. Nustatytos temperatūros rodmuo.
- 15. Patalpos temperatūros rodmuo.
- 16. °C arba °F rodmuo.
- 17. Šildymo funkcijos simbolis.



Technikos g. 7, Kaunas Tel. +370 37 263 488 www.rubisolis.lt

Kas yra programuojamas termostatas?

Programuojamas patalpos termostatas yra prietaisas, kuris derina patalpos termostato ir šildymo valdiklio funkcijas vienam prietaise. Programuojamas termostatas leidžia, pagal poreikį, jjungti arba išjungti šildymo funkciją jūsų namuose. Jis veikia reguliuodamas temperatūrą pagal eilę užprogramuotų nustatymų, kurie įgalina prietaiso veikimą tam tikru paros metu. Patalpos termostatas fiksuoja esamą patalpos temperatūrą ir įjungia šildymo funkciją, kai patalpos temperatūra nukrinta žemiau nustatytosios termostato temperatūros. Prietaisas išjungia šildymo funkciją, kai numatytoji temperatūra pasiekiama. Taigi programuojamas termostatas leidžia jums pasirinkti laiką, kada norite, jog šildymas būtų įjungtas, ir kokia temperatūra turi būti pasiekta šildymo metu. Jis leidžia nustatyti skirtingas temperatūros vertes skirtingam paros metui (ir savaitės dienoms), kad šildymo sistemos veikimas atitiktų jūsų poreikius.

Programuojamame termostate nustačius aukštesnę temperatūros vertę, šildoma patalpa nesušils greičiau. Patalpos sušildymo trukmė priklauso nuo to, kaip įrengta šildymo sistema.

Programuojamam termostatui būtina užtikrinti laisvą oro tėkmę, kad jis galėtų fiksuoti patalpos temperatūrą. Taigi aplink neturi būti užuolaidų ar termostatą užstojančių baldų. Netoliese esančios elektrinės krosnelės, televizoriai, sieninės ar stalinės lempos gali įtakoti termostato veikimą.

VEIKIMO REŽIMŲ PASIRINKIMAS

Wellmo prietaisas gali būti naudojamas kaip termostatas arba kaip kontrolinis laikrodis.

Termostato režimas (pilnai programuojamas režimas) leidžia nustatyti laiko ir temperatūros nustatymus, todėl termostatą galima užprogramuoti, kad jis pasiektų norimą temperatūrą tam tikru laiku.

Kontrolinio laikrodžio režimas leidžia TIK tam tikram laikui nustatyti prietaiso įjungimą arba išjungimą. Šis režimas nesivadovauja jokiais temperatūros nustatymais.

Norint pakeisti termostato režimą į kontrolinio laikrodžio ir atvirkščiai, reikia atlikti šiuos veiksmus (pirštais spauskite ant jutiklinio ekrano):

- 1. Paspauskite ^O simbolį ir įeikite į ypatybių (Feature) nustatymus.
- Naudodamiesi Simboliais, pereikite į 4 puslapį. Suraskite veikimo režimo pasirinkimo (Work Mode Selection) funkciją, paspauskite ant jos ir įeikite į jos funkcijos puslapį.
- Pasirinkite šildymo režimą (Heating Mode) arba laikmačio režimą (Timer Mode). Termostatas bus iš naujo nustatytas ir veiks pasirinktu režimu.



Technikos g. 7, Kaunas Tel. +370 37 263 488 www.rubisolis.lt

PASIRUOŠIMAS

Wellmo termostato sujungimas su programėle



Maršrutizatorius turi veikti tik 2.4G diapazone. Parsisiųskite nemokamą Wellmo programėlę iš "Apple Store" ar "Google Play" parduotuvių, paieškos laukelyje įvedę "MyComfort House". Leiskite "MyComfort House" aplikacijai naudoti lokaciją išmaniajame telefone, kitaip GEO distancija nebus teisinga. Atlikite veiksmus programėlėje (1-7 punktai) ir termostate (9-11 punktai).

Programėlėje:

- 1. Atidarykite "MyComfort House" programėlę ir užregistruokite savo paskyrą.
- 2. Prisijunkite prie savo paskyros.
- Paspauskite
 simbolį. Paspauskite "Location Name", kad pridėtumėte nuosavybės pavadinimą, pvz., "Namai" ar "Biuras". Vėl paspauskite
 simbolį, norėdami patvirtinti nustatymą. Po to paspauskite
 simbolį, norėdami grįžti į pagrindinį ekraną.
- 4. Paspauskite 🕀 simbolį aplikacijos pagrindiniame ekrane, kad patektumėt į skiltį "Add Device".
- 5. "Add Device" skiltyje pasirinkite "Smart Config" nustatymą. Paspauskite apatinį mygtuką "Add device location to enter WI-FI configuration".
- Įveskite WI-FI slaptažodį (įsitikinkite, jog slaptažodis teisingas). Paspauskite mygtuką "Next" ekrano apačioje, kad patektumėt į "Pairing device" skiltį.
- Laukite termostato indikacijos "Pairing device" skiltyje. Susiejimo procesas trunka iki 2 minučių. Jei susiejimas nepavyko, prašome patikrinti WI-FI slaptažodį ir pabandyti iš naujo.

Termostate-termoreguliatoriuje:

- 8. Termoreguliatoriaus ekrane paspauskite 🥺 simbolį ir eikite į "Feature Settings" skiltį.
- 9. Raskite "Pair to app (smart config)" funkciją ir ją pasirinkite.
- 10. Palaukite, kol prietaisai susijungs (tai gali trukti keletą minučių).
- 11. Programėlėje bus matomas užrašas "connected to WI-FI", o prietaiso ekrane bus rodomas užrašas "app matching success".



Technikos g. 7, Kaunas Tel. +370 37 263 488 www.rubisolis.lt

PAGRINDINIO EKRANO NUSTATYMAI



Namų/lšvykimo (Home/Away) režimas

- Termostatui veikiant "lšvykimo" (Away) režimu, jis jjungs šildymo funkciją tik tuo atveju, kai patalpos temperatūra nukris žemiau nustatytos Atšildymo (Defrost) temperatūros (kuri nustatoma bendrajame nustatymų meniu). Kai veikiant lšvykimo (Away) režimui jjungiamas šildymas, prietaiso ekrane užsidega Šildymo (Flame) funkcijos simbolis.
- 2. Termostatas automatiškai ima veikti Atšildymo (Defrost) režimu, kai pasirenkamas Išvykimo (Away) režimas.



Perprogramavimo (Hold) režimas

Temperatūros perprogramavimo funkcija leidžia rankiniu būdu pakeisti esamus prietaiso veikimo nustatymus bei pageidaujamam laikotarpiui nustatyti skirtingą temperatūrą.

- 1. Paspauskite perprogramavimo (Hold) simbolį ir eikite į nustatymų puslapį.
- Paspauskite pirmą nustatymų (Hold temp) stulpelį ir naudodamiesi Simboliais nustatykite Jums pageidaujamą temperatūrą (temperatūros diapazonas yra nuo 5 °C iki 35 °C).
- Paspauskite antrą ir trečią Valandos ir Minučių (Hour/Minute) nustatymų stulpelį ir naudodamiesi Simboliais nustatykite Jums pageidaujamą laiką.
- 4. Paspauskite 🥱 simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną, arba paspauskite Atšaukti (Cancel) mygtuką, kad ištrintumėte nustatymus.

Ekrane bus rodomas užrašas "Hold left: **:**", reiškiantis jog prietaisas skaičiuos laiką atgal, o jam pasibaigus vėl veiks pagal ankstesnius nustatymus.



Technikos g. 7, Kaunas Tel. +370 37 263 488 www.rubisolis.lt



Duomenų istorija (History)

Galimybė peržiūrėti termostato veikimo laiką (valandomis), patalpos temperatūrą (°C), ir drėgmės lygį (%) per paskutinęs 7 dienas.

- 1. Paspauskite 🧐 simbolį ir įeikite į "Feature Settings" 📶 skiltį.
- 2. Suraskite "Energy Tariff" mygtuką ir paspauskite jį.
- 3. Paspauskite "Per Hour = 0.00 Kwh" norint nustatyti Kwh reikšmę.
- 4. Paspauskite "Per Kw = 0.00 \$" to set the \$ value.
- Paspauskite Simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.
- 6. Paspauskite ᡝ simbolį ir įeikite į "History Chart" skiltį.
- Ekrane matysite 3 pasirinkimus, vedančius į veikimo trukmės, temperatūros ir drėgmės lygio duomenų diagramas: "Running Time Chart", "Temperature Chart" ir "Humidity chart".
- 8. Veikimo laiko duomenys "Running Time Chart":
 - 8.1. Paspaudus "Running Time Chart" mygtuką išmes juostą su pasirinkimais "Running Time(0Hours), Hours, Heat".
 - 8.2. Paspaudus "Hours" ekrane matysite "Energy Usage (0.0 kW), Kwh, Heat".
 - 8.3. Paspaudus "Kwh" ekrane matysite "Cost(0.0 \$), Cost, Heat".
 - 8.4. Paspauskite 🥱 simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į "History Chart" ekraną.
- 9. Temperatūros duomenys "Temperature Chart":
 - 9.1. Paspauskite "Temperature Chart", kad matytumėte paskutinių 7 dienų patalpos temperatūros duomenis.
 - 9.2. Paspauskite "1/1", kad matytumėte kiekvienos valandos temperatūros reikšmes (24 valandas iš viso).
 - 9.3. Paspauskite 🥱 simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į "History Chart" ekraną.



- 10. Drėgmės lygio duomenys "Humidity Chart":
 - 10.1. Paspauskite "Humidity Chart", kad matytumėte paskutinių 7 dienų patalpos drėgmės lygio duomenis.
 - 10.2. Paspauskite "1/1", kad matytumėte kiekvienos valandos drėgmės lygio reikšmes (24 valandas iš viso).
 - 10.3. Paspauskite 🥱 simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pradinį ekraną.



Atostogų (Holiday) režimas

Termostatas išlaikys nustatytą temperatūrą jūsų atostogų metu ir automatiškai persijungs į užprogramuotą režimą jums grįžus.

- 1. Paspauskite Atostogų (Holiday) simbolį ir eikite į nustatymų puslapį.
- Paspauskite Metų/Mėnesio/Dienos (Year/Month/Day) stulpelį ir naudodamiesi Simboliais nustatykite atostogų režimo pradžios datą (Holiday start).
- Paspauskite Metų/Mėnesio/Dienos (Year/Month/Day) stulpelį ir naudodamiesi Simboliais nustatykite Atostogų režimo pabaigos datą (Holiday end).
- Paspauskite Simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

Ekrane bus rodomas užrašas "Holiday until **/** **:**". Arba paspauskite Atšaukti (Cancel), norėdami ištrinti nustatymus.



Dregme ir temperatūra (Humidity and temperature)

- 1. Paspauskite 🇥 simbolį.
- 2. Ekrane matysite temperatūros ir drėgmės lygius.
- 3. Paspauskite 🥱 simbolį, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.



Technikos g. 7, Kaunas Tel. +370 37 263 488 www.rubisolis.lt



Tvarkaraščio (Schedule) režimas

- 1. Paspauskite ⁽²⁾ simbolį ir įeikite į Ypatybių (Feature) nustatymus.
- Raskite Tvarkaraščio (Schedule) parinktį, paspauskite ją ir įeikite į jos funkcijos puslapį. Yra keturios pasirinkimų galimybės: Savaitės diena/Savaitgalis, 7 dienos, 24 valandos, Nieko (Weekday/Weekend, 7Days, 24Hours, None).
- 3. Pavyzdžiui, nustatykite programą į 7 dienų režimą.
- 4. Paspauskite O simbolį, esantį priešais 7 dienų (7Days) parinktį. Jis taps 🖲 .
- Paspauskite Simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.
- 6. Paspauskite Tvarkaraščio (Schedule) parinktį pagrindiniame ekrane ir pasirinkite Koregavimo (Edit) funkciją.
- 7. Esant Koregavimo (Edit) puslapyje, galima koregavimui pasirinkti punktą nuo Pirmadienio iki Sekmadienio (Fom Monday to Sunday).
- Paspauskite ant Pirmadienio (Monday) simbolio ir įeikite į jo koregavimo puslapį.
 Galite pasirinkti iš keturių laiko periodų.
- 9. Yra keturi laiko periodai, kuriuos galima pasirinkti: Rytas/Diena/Vakaras/Naktis (Morning/Day/Evening/Night).

Prie kiekvieno laiko periodo yra 💶 💭 pasirinkimo galimybė.

Pirmadienio (Monday) programavimas

1. Rytas (Morning)

Pavyzdžiui, nustatytas laikas yra 04:00 (4 valandos, 00 minučių).

Paspauskite trečią Temperatūros (Temperature) nustatymų stulpelį ir naudodamiesi

Simboliais nustatykite pageidaujamą Temperatūrą (Temperature). *Pavyzdžiui, nustatyta temperatūra yra* **27** °**C**.



Technikos g. 7, Kaunas Tel. +370 37 263 488 www.rubisolis.lt

2. Diena (Day)

Turi būti atlikti tokie pat veiksmai, kaip punkte "Rytas". Pavyzdžiui, nustatytas laikas yra **10:40 (10 valandų, 40 minučių)**. Pavyzdžiui, nustatyta temperatūra yra **24** °C.

3. Vakaras (Evening)

Turi būti atlikti tokie pat veiksmai, kaip punkte "Rytas". Pavyzdžiui, nustatytas laikas yra **20:30 (20 valandų, 30 minučių)**. Pavyzdžiui, nustatyta temperatūra yra **26** °C.

4. Naktis (Night)

Turi būti atlikti tokie pat veiksmai, kaip punkte "Rytas". Pavyzdžiui, nustatytas laikas yra **24:00 (24 valandos, 00 minučių)**. Pavyzdžiui, nustatyta temperatūra yra **28** °C.

Keturi laikų periodai

- 1. 04:00 10:40 šiuo metu palaikoma 27° C temperatūra.
- 2. 10:40 20:30 šiuo metu palaikoma 24° C temperatūra.
- 3. 20:30 24:00 šiuo metu palaikoma 26° C temperatūra.
- 4. 24:00 04:00 šiuo metu palaikoma 28° C temperatūra.

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Programavimo funkcija. Termostatas turi tris programavimo režimus. Jis taip pat gali būti nustatytas kaip neprogramuojamas termoreguliatorius. Savaitės dienų / savaitgalių (Weekday / Weekend) (5 + 2) programavimo funkcija suteikia galimybę redaguoti Keturių laikų periodų savaitės dienoms ir Keturių laikų periodų šeštadieniams ir sekmadieniams nustatymus. Septynių dienų programavimo režimas gali būti naudojamas nustatant kiekvienos dienos Keturių laiko periodų duomenis. 24 valandų režimas suteikia galimybę redaguoti Keturių laikų periodus kiekvienai dienai.

Atšildymo (Defrost) funkcija. Ši funkcija leidžia nustatyti temperatūrą, kuri yra palaikoma tuomet, kai termostatas veikia lšvykimo (Away) režimu. Temperatūros diapazonas yra nuo 7 iki 17 °C. Numatytoji reikšmė yra 7 °C, kuri yra tinkama daugumai situacijų.

Temperatūros formatas. Galima rinktis tarp °C ir °F matavimo vienetų.



Technikos g. 7, Kaunas Tel. +370 37 263 488 www.rubisolis.lt

Perjungimo diferencialo (Switch Diff) funkcija. Ši funkcija leidžia padidinti termostato perjungimo diferencialą. Numatytoji sistemos vertė yra 0,5 °C. Tai reiškia, jog kai temperatūra yra nustatyta ties 20 °C, termostatas pradės šildyti tuomet, kai temperatūra bus 19,5 °C ir baigs šildyti, kai bus pasiekta 20 °C. Jeigu numatytoji vertė yra 1 °C, tuomet šildymas įsijungs esant 19 °C ir išsijungs esant 20 °C.

Jjungimo atidėjimo (Out Delay) funkcija. Ši funkcija padeda išvengti greito įjungimo. Laiko tarpas įjungimo atidėjimui gali būti nustatytas nuo 0 iki 15 minučių. Numatytoji vertė yra 0 minučių, t.y. jokio atidėjimo. Ši funkcija padeda išvengti sistemos "trumpalaikio ciklo".

Daviklio pasirinkimo (Sensor Selection) funkcija. Jūs galite pasirinkti, kuris daviklis bus naudojamas. Galite rinktis tarp šių nustatymų: tik oro temperatūra, tik grindų temperatūra arba abu pasirinkimai. Kai naudojate abu daviklius, grindų daviklis yra naudojamas kaip grindų ribojamasis daviklis, kuris yra skirtas saugoti grindis nuo perkaitimo.

Grindų temperatūros ribojimo (Floor Temp Limit) funkcija. Šią funkciją galima naudoti tuomet, kai veikia grindų daviklis. Grindų temperatūrą galima nustatyti nuo 0 iki 45 °C. Numatytoji vertė yra 28 °C.

Pastaba: oro daviklis negali būti naudojamas elektra šildomų grindų valdymui. Tokiu atveju turi būti naudojami tik grindų davikliai arba abu davikliai kartu (nuotolinis oro ir grindų daviklis).

Optimalaus paleidimo (Optimum Start) funkcija. Ši optimalaus paleidimo funkcija leidžia atidėti šildymo sistemos veikimą iki vėliausio galimo momento, siekiant išvengti nereikalingo šildymo ir užtikrina, jog klimatas patalpose būtų šiltas ir patogus programavimo metu. Wellmo termostatas, įvertinęs visus pakeitimus, apskaičiuoja, per kiek laiko šildymo sistema gali padidinti patalpos temperatūrą 1 °C ir pritaikyti tinkamas šildymo sistemos veikimo funkcijas. Pavyzdžiui, jeigu pakeitimo dažnis yra 20, termostatas apskaičiuos, jog prireiks 20 minučių, kad sistema tinkamai įšiltų.

Pakeitimų dažnis (Rate of Change). Pakeitimų dažnis yra minučių skaičius, kurio reikia, kad temperatūra pakiltų 1 °C.

Aplinkos apšvietimo pritemdymo (Ambient Light Dimming) funkcija. Kai ši funkcija yra jjungta, šviesos daviklis nustato, kada pritemdyti prietaiso apšvietimą, jeigu aplinkos šviesos lygis sumažėja. Jeigu išjungiate patalpos šviesas, prietaiso apšvietimas pritemsta, kad Wellmo neapšviestų patalpos.



Technikos g. 7, Kaunas Tel. +370 37 263 488 www.rubisolis.lt

YPATYBIŲ NUSTATYMAI



Laikrodžio (Clock) nustatymas

Norėdami nustatyti laikrodį, atlikite šiuos veiksmus:

- 1. Paspauskite 🧐 simbolį ir įeikite į Ypatybių (Feature) nustatymus.
- Pasirinkite Laikrodžio nustatymo (Clock Setting) funkciją, paspauskite ant jos ir eikite į nustatymų puslapį.
- 3. Paspauskite Metai/Mėnuo/Diena (Year/Month/Day) stulpelį ir naudodamiesi

simboliais nustatykite Metų, Mėnesio ir Dienos vertes.
- 4. Paspauskite Laiko (Time) stulpelį ir naudodamiesi ↓ simboliais nustatykite Valandų ir Minučių (Hours/Minute) vertes.
- Paspauskite Simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.



Apšvietimo (Backlight) funkcijos nustatymas

- 1. Paspauskite ⁽²⁾ simbolį ir įeikite į Ypatybių (Feature) nustatymus.
- Pasirinkite Apšvietimo pasirinkimo (Backlight Selection) funkciją, paspauskite ant jos ir eikite į nustatymų puslapį.
- 3. Apšvietimo funkcijos reikšmė yra 🥌 (įjungta): prietaisas automatiškai reguliuoja prietaiso apšvietimo lygį.
- 4. Apšvietimo funkcijos reikšmė yra O (išjungta): prietaiso apšvietimo lygį reikia sureguliuoti rankiniu būdu.
- 5. Naudodamiesi ID simboliais nustatykite pageidaujamą apšvietimo lygį.
- Paspauskite Simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.



Technikos g. 7, Kaunas Tel. +370 37 263 488 www.rubisolis.lt



Budėjimo režimo (Standby) ekrano nustatymas

- 1. Paspauskite 🧐 simbolį ir įeikite į Ypatybių (Feature) nustatymus.
- Pasirinkite Budėjimo režimo ekrano (Standby Screen) funkciją, paspauskite ant jos ir eikite į nustatymų puslapį.
- Yra keturios pasirinkimo galimybės, norint nustatyti budėjimo režimo įjungimo laiką: 3 min.., 10 min., Tik naktį, Niekada (3 min, 10 min, Just Night, Never).
- Pavyzdžiui, nustatyta Budėjimo režimo įsijungimo reikšmė yra 10 minučių.
 Paspauskite O simboli, esanti priešais 10 min parinkti. Jis taps O.
- Paspauskite Simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.



Ekrano užrakinimo (Screen Lock) funkcijos nustatymas

- 1. Paspauskite 🧐 simbolį ir įeikite į Ypatybių (Feature) nustatymus.
- Pasirinkite Ekrano užrakinimo (Screen Lock) funkciją, paspauskite ant jos ir eikite į nustatymų puslapį.

Yra 🛑 💭 pasirinkimo mygtukai.

3. Pavyzdžiui, norite nustatyti 5209 ekrano užrakto kodą.

Paspauskite ant pirmo stulpelio ir naudodamiesi $\triangleleft \triangleright$ simboliais nustatykite 5.

Paspauskite ant antro stulpelio ir naudodamiesi $\triangleleft \triangleright$ simboliais nustatykite 2.

Paspauskite ant trečio stulpelio ir naudodamiesi <a>> simboliais nustatykite 0.

Paspauskite ant ketvirto stulpelio ir naudodamiesi $\triangleleft \triangleright$ simboliais nustatykite 9.

 Paspauskite Simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

Pastaba: norėdami atrakinti ermostato ekraną, paspauskite ant jo. Pasirodys kodo suvedimo ekranas, o jums reikės įvesti keturių skaitmenų kodą, kurį nustatėte anksčiau. PIRMINIS KODAS YRA 8657.



Technikos g. 7, Kaunas Tel. +370 37 263 488 www.rubisolis.lt



Temperatūros formato nustatymas

- 1. Paspauskite ⁽²⁾ simbolį ir įeikite į Ypatybių (Feature) nustatymus.
- 2. Pasirinkite Temperatūros formato (Temp Format) nustatymo funkciją, paspauskite ant jos ir eikite į nustatymų puslapį.
- 3. Yra dvi galimybės: °C arba °F.
- 4. Paspauskite O simbolį, esantį priešais °C arba °F parinktį. Jis taps 🦲.
- 5. Du kartus paspauskite 🥱 simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.



Temperatūros ribų nustatymas

- 1. Paspauskite ⁽²⁾ simbolį ir įeikite į Ypatybių (Feature) nustatymus.
- Pasirinkite Temperatūros ribų (Temp Limit) nustatymo funkciją, paspauskite ant jos ir eikite į nustatymų puslapį.
- 3. Paspauskite ant pirmo stulpelio ir naudodamiesi ↓ simboliais nustatykite minimalios temperatūros vertę nuo 5 iki 34 °C.
- 4. Paspauskite ant antro stulpelio ir naudodamiesi ↓ simboliais nustatykite maksimalios temperatūros vertę nuo 6 iki 35 °C.
- 5. Du kartus paspauskite 🥱 simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.



Technikos g. 7, Kaunas Tel. +370 37 263 488 www.rubisolis.lt



Atšildymo (Defrost) funkcijos nustatymas

Termostatas automatiškai įjungia Atšildymo (Defrost) funkciją, kai temperatūra nukrenta žemiau nustatytosios Atšildymo (Defrost) funkcijos vertės.

- 1. Paspauskite 😳 simbolį ir įeikite į Ypatybių (Feature) nustatymus.
- Pasirinkite Atšildymo (Defrost) funkciją, paspauskite ant jos ir eikite į nustatymų puslapį.

Yra 🛑 💭 temperatūros pasirinkimo mygtukai.

- 3. Naudodamiesi <a>> simboliais nustatykite temperatūros vertę.
- 4. Du kartus paspauskite 🥱 simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.



Daviklių pasirinkimo (Sensor Selection) ir temperatūros kalibravimo funkcijų nustatymas

Yra penkios pasirinkimo galimybės (paspauskite ant mygtuko ir eikite į Kalibravimo (Calibration) puslapį):

Įmontuotas daviklis (Built in sensor)(numatytasis): paspauskite jį, norėdami eiti į Kalibravimo ekraną.

Nuotolinis oro daviklis (Remote Air Sensor): paspauskite jį, norėdami eiti į Kalibravimo ekraną.

Tik grindų daviklis (Floor Sensor Only): paspauskite jį, norėdami eiti į Kalibravimo ekraną.

Įmontuotas ir grindų daviklis (Built in & Floor Sensor).

Nuotolinis oro ir grindų daviklis (Remote Air & Floor Sensor.

- 1. Paspauskite 🧐 simbolį ir įeikite į Ypatybių (Feature) nustatymus.
- Pasirinkite Daviklio pasirinkimo (Sensor Selection) nustatymo funkciją, paspauskite ant jos ir eikite į nustatymų puslapį.
- 3. Paspauskite ^O simbolį, esantį priešais tą daviklio tipą, kurį norite pasirinkti.
- 4. Du kartus paspauskite 🥱 simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.



Technikos g. 7, Kaunas Tel. +370 37 263 488 www.rubisolis.lt



Grindų temperatūros ribojimo (Floor Temp Limit) funkcijos nustatymas

- 1. Paspauskite ⁽²⁾ simbolį ir įeikite į Ypatybių (Feature) nustatymus.
- Pasirinkite Grindų temperatūros ribojimo (Floor Temp Limit) funkciją, paspauskite ant jos ir eikite į nustatymų puslapį.
- 3. Naudodamiesi <a>> simboliais nustatykite temperatūros vertę.
- 4. Du kartus paspauskite 🥱 simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.



Dienos šviesos laiko taupymo (Daylight Saving Time) funkcijos nustatymas

- 1. Paspauskite 😳 simbolį ir įeikite į Ypatybių (Feature) nustatymus.
- Pasirinkite Dienos šviesos laiko taupymo (DST) funkciją, paspauskite ant jos ir eikite į nustatymų puslapį.

Yra C Auto DST pasirinkimo mygtukai.

- 3. Yra trys pasirinkimo galimybės: Europos Sąjunga / JAV ir Kanada / Australia ir Naujoji Zelandija (European Union/US&Canada/Australia&New Zealand).
- 4. Paspauskite ^O simbolį, esantį priešais "EU / U&C / A&Z" parinktį. Jis taps 🥌 .
- 5. Paspauskite 🥱 simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.



Sistemos informacija

- 1. Paspauskite 🧐 simbolį ir įeikite į Ypatybių (Feature) nustatymus.
- Pasirinkite Sistemos informacijos (System Information) funkciją, paspauskite ant jos ir eikite į funkcijos puslapį. Bus rodomas sistemos versijos numeris.
- 3. Paspauskite 🥱 simbolį, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.



Technikos g. 7, Kaunas Tel. +370 37 263 488 www.rubisolis.lt



Gamintojo duomenų atkūrimas

- 1. Paspauskite 🧐 simbolį ir įeikite į Ypatybių (Feature) nustatymus.
- 2. Paspauskite 🖸 simbolį ir eikite į funkcijos puslapį.
- 3. Paspauskite Atkurti (Reset) mygtuką, kad atkurtumėte gamintojo duomenis.
- 4. Paspauskite 🥱 simbolį, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

Perspėjimas: atkūrimo funkcija panaikins visus esamus nustatymus ir atstatys gamyklos nustatymus.

MONTAVIMAS

Termostatą montuokite matomoje vietoje arba vadovaudamiesi vietiniais statybos darbų reikalavimais. Prašome perskaityti instrukciją, kad geriau susipažintumėte su mūsų produktais. Nemontuokite prietaiso arti šilumos šaltinių, kurie turėtų įtakos jo veikimui. Termoreguliatorius yra sukurtas montavimui sienoje. Jam taip pat reikalinga 35 mm elektros dėžutė sienoje.

- 1. Naudodamiesi plokščiuoju atsuktuvu, atsukite varžtus, esančius priekinėje apatinėje termostato dalyje ir nuimkite priekinę dalį nuo galinės.
- 2. Pirmiausiai, priekinę termostato dalį padėkite saugioje vietoje. Tuomet, vadovaudamiesi laidų diagramomis, pateiktomis 12 šios instrukcijos puslapyje, sujunkite laidus.
- Prisukite galinę termostato dalį montavimo dėžutėje sienoje, naudodami tinkamus varžtus.
- 4. Pritvirtinkite priekinę termostato dalį prie jo galinės dalies varžtais ir lengvai juos priveržkite.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Apsaugos klasė: IP40.
- Elektros tiekimas: 110 ~ 230 VAC, 50 ~ 60 Hz;
- Nustatomų temperatūros verčių diapozonas: 5-35 °C (±1°C tikslumu);
- Naudojama galia: 1 W;
- Grindų temperatūra: 20-45 °C;
- Maksimali srovinė apkrova: 16 A (papildoma);
- LCD ekrano dydis: 3.5 colio;
- Jutiklinė funkcija: jutiklinis ekranas;
- Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis): 96 mm x 86 mm x 42.5 mm;



Technikos g. 7, Kaunas Tel. +370 37 263 488 www.rubisolis.lt

LAIDŲ DIAGRAMOS

230 VAC šildymas WI-FI 16 A laidų diagrama



2 LAIKO RODMENŲ LAIKRODŽIO REŽIMAS

Laikrodžio (Time Clock) nustatymas

Norėdami nustatyti laikrodžio laikus, kai prietaisas veikia tik laikrodžio režimu, atlikite šiuos veiksmus:

- 1. Paspauskite Tvarkaraščio (Schedule) simbolį pagrindiniame ekrane.
- Paspauskite Savaitės dienos (Weekday) simbolį ir eikite į funkcijos puslapį.
 Galima pasirinkti keturis laiko periodus, kuriuos galima nustatyti. Kiekvienas periodas turi Įjungimo/Išjungimo (ON/OFF) mygtukus
- 3. Paspauskite Valandos (Hour) parinkties jjungimą (ON) ir naudodamiesi simboliais nustatykite pageidaujamą valandų vertę.
- 4. Paspauskite Minučių (Minute) parinkties įjungimą (ON) ir naudodamiesi simboliais nustatykite pageidaujamą minučių vertę.
- Paspauskite Valandos (Hour) parinkties išjungimą (OFF) ir naudodamiesi Image: Simboliais nustatykite pageidaujamą valandų vertę.
- 6. Paspauskite Minučių (Minute) parinkties išjungimą (OFF) ir naudodamiesi simboliais nustatykite pageidaujamą valandų vertę.

Pakartokite visuos šiuos veiksmus nustatant visus laiko periodus.



Pagreitinimo (Boost) režimo nustatymas

Pagreitinimo funkcija leidžia rankiniu būdu įjungti termostatą pageidaujamam laiko tarpui, nepaisant suprogramuotų laikų. Rankinio įjungimo funkcija gali būti arba įjungta, arba išjungta. Norėdami įjungti Pagreitinimo (Boost) režimą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1. Paspauskite Pagreitinimo (Boost) simbolį.
- 2. Pasirinkite norimą Pagreitinimo (Boost) režimo būseną: jjungta arba išjungta (ON arba OFF).
- 3. Paspauskite Valandos (Hour) simbolį ir naudodamiesi
 simboliais nustatykite pageidaujamą valandų vertę.
- 4. Paspauskite Minučių (Minute) simbolį ir naudodamiesi <a>> simboliais nustatykite pageidaujamą minučių vertę.
- Paspauskite Simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.
- 6. Iki Pagreitinimo (Boost) režimo įjungimo likęs laikas bus rodomas ekrano viršuje.
- Norėdami išjungti Pagreitinimo (Boost) režimą, paspauskite pagrindinį Pagreitinimo (Boost) simbolį ir paspauskite Atšaukti (Cancel).

Sistemos informacija

- 1. Paspauskite ⁽²⁾ simbolį ir įeikite į Ypatybių (Feature) nustatymus.
- Pasirinkite Sistemos informacijos (System Information) funkciją, paspauskite ant jos ir eikite į funkcijos puslapį.
- 3. Paspauskite 🥱 simbolį, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

Gamintojo duomenų atkūrimas

Perspėjimas: atkūrimo funkcija panaikins visus esamus nustatymus ir atstatys gamyklos nustatymus.

- 1. Paspauskite 🧐 simbolį ir įeikite į Ypatybių (Feature) nustatymus.
- 2. Naudodamiesi <a>> simboliais, pereikite į 5 puslapį.
- 3. Paspauskite Atkurti gamintojo duomenis (Reset to Factory Settings) simbolį.
- 4. Paspauskite Atkurti (Reset).
- 5. Wellmo termostatas persikraus. Tai gali užtrukti keletą minučių. Kai procesas baigsis, Wellmo veiks pagal originalius gamyklinius nustatymus.