



# ŠILDANTI ANTKLODĖ

## ILIUSTRACIJOS




1 pav.




### 6. JUNGTYS


6A



6B



2 pav.



3 pav.

## TECHNINIAI DUOMENYS

| Modelis | Ilgis x Plotis (cm) $\pm 2$ cm | Įtampos įvestis           | Įtampos išvestis   | Nustatyta įvestis (W) | Valdiklio tipas | Valdiklių skaičius |
|---------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 80010   | 80 x 150                       | 220 – 240 VAC – 50/ 60 Hz | 12 V.a.c. – 40 Khz | 60                    | C101 analoginis | 1                  |

## ŠILDANČIOSIOS ANTKLODĖS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Mes esame tikri, jog jūs įvertinsite šio produkto kokybę ir patikimumą. Jis buvo sukurtas ir pagamintas Italijoje, ypatingą dėmesį skiriant naudotojų saugai ir pasitenkinimui. Produktas atitinka tarptautines saugos nuostatas ir reikalavimus.

Pagal naujausias sveikatos ir saugos nuostatas, prietaisas naudoja žemą įtampą – vos 12 V. Naudojamos inovatyvios technologijos – tekstilinės anglies pluošto rezistoriai.



| Įtampos diapazonas | Kintamoji srovė, V | Nuolatinė srovė, V | Rizika                             |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| Itin žema įtampa   | < 50 V ms          | < 120 V            | Maža rizika                        |
| Žema įtampa        | 50 – 1000 V ms     | 120 – 150 V        | Elektros iškrova                   |
| Aukšta įtampa      | > 1000 V ms        | > 150 V            | Elektros iškrovos sukeltas gaisras |

## SVARBI INSTRUKCIJA

(išsaugokite ateičiai)



**ĮSPĖJIMAS!** Saugaus naudojimo instrukcijos ir įspėjimai.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač skyrių apie saugą, bei laikykitės nurodymų. Šią naudojimo instrukciją bei kitą iliustracinę medžiagą saugokite visu prietaiso naudojimo laikotarpiu. Perdavę prietaisą kitam naudotojui, šiuos dokumentus perduokite kartu su juo.

Jeigu nesuprantate šios instrukcijos ar turite abejonų dėl prietaiso naudojimo, susisiekite su įmone, kurios kontaktiniai duomenys yra nurodyti šios instrukcijos pabaigoje.

Produktas gali būti atnaujintas, todėl kai kurios ypatybės gali skirtis nuo pavaizduotųjų, tačiau jos neturi įtakos šios instrukcijos turiniui.

GAMINTOJAS NĖRA ATSAKINGAS UŽ JOKIĄ ŽALĄ ŽMONĖMS AR ĮVYKIAMS, ĮVYKUSIEMS DĖL GEDIMO NESILAIKANT ŠIOS INSTRUKCIJOS NURODYMŲ.

## SIMBOLIAI

|                                                                                   |                   |                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | II apsaugos klasė |  | Draudžiama         |
|  | Įspėjimas         |  | Svarbi informacija |

## SAUGOS ĮSPĖJIMAI

- Išėmus prietaisą iš įpakavimo, jį apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad jis atitinka iliustraciją, ir kad jis nebuvo pažeistas transportavimo metu. Jeigu kyla abejonų, prietaisu nesinaudokite ir susisiekite su įgaliotu remonto centru.
- Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiagomis! Plastikines pakavimo medžiagų dalis laikykite toliau nuo vaikų, siekdami išvengti uždegimo pavojaus!
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą, patikrinkite, ar įtampos specifikacijos, nurodytos ant identifikacinės plokštelės, atitinka jūsų elektros tinklo specifikacijas. Identifikacinė plokštelė montuojama ant prietaiso.
- Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik namų ūkiuose kaip elektrinė antklodė. Bet koks kitas panaudojimo būdas yra laikomas netinkamu ir pavojingu.
- Prietaiso paruošimas naudojimui turi būti atliekamas vadovaujantis gamintojo nurodymais, kadangi netinkamas paruošimas gali sukelti žalą asmenims ar turtui.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gabumais arba tiems, kurie neturi pakankamai patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi ir instruktuojami asmens, atsakingo už jų saugumą.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu. Neleiskite prietaisu naudoti asmenims, kurie yra jautrūs karščiui arba yra labai pažeidžiami ar nereaguoja į perkaitimą.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams, jeigu prietaiso nustatymai nebuvo atlikti tėvų ar globėjų, ir jeigu vaikas nebuvo tinkamai apmokytas šiuo prietaisu saugiai naudotis.
- ⊘ DĖMESIO! Šis prietaisas netinkamas vaikams, jaunesniems nei 3 metai, kadangi vaikai, jaunesni nei 3 metai, negali tinkamai reaguoti į perkaitimą.
- ⊘ NESINAUDOKITE valdikliu drėgnomis / šlapiomis rankomis.
- ⊘ NETRAUKITE elektros laido ar paties prietaiso, norėdami ištraukti kištuką iš elektros rozetės.
- Visuomet atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo, kai norite jį nuvalyti ar atlikti priežiūros darbus, o taip pat, kai prietaiso nenaudojate.
- Prietaisui sugedus ar neveikiant, išjunkite prietaisą ir nebandykite jo remontuoti patys. Dėl remonto susisiekite su įgaliotu remonto centru.

- Prietaisą valdykite tik naudodamiesi tais valdikliais, kurie yra nurodyti ant prietaiso plokštelės.
- NEDĖKITE valdiklio po pagalve, paklode ar antklodėmis, kai prietaisas yra įjungtas.
- Dažnai apžiūrėkite prietaisą dėl nusidėvėjimo. Jeigu pastebite nusidėvėjimo ženklų arba prietaisas ima netinkamai veikti, susisiekite su įgaliotu remonto centru dėl tolimesnio prietaiso naudojimo.
- Žmonėms, turintiems širdies stimulatorius, nerekomenduojama naudoti prietaisą per naktį. Prietaisas gali būti naudojamas lovos pašildymui, tačiau po to jis turėtų būti išjungtas ir atjungtas nuo elektros tiekimo tinklo.
- ⊘ NENAUDOKITE prietaiso ant reguliuojamos lovos; priešingu atveju įsitikinkite, kad antklodė ar jos laidas neužstringa ar nėra blokuojami.
- ⊘ NELANKSTYKITE antklodės.
- ⊘ Šis prietaisas nėra medicinos prietaisas ir nėra skirtas naudoti gydymo įstaigose.
- ⊘ NENAUDOKITE šio prietaiso, jeigu jis yra drėgnas.
- ⊘ NENAUDOKITE šio prietaiso šildyti gyvūnams.
- ⊘ NENAUDOKITE šio prietaiso, jeigu jis yra perlenktas arba raukšlėtas / suglamžytas.
- ⊘ NESMAIGSTYKITE į prietaisą smeigtukų, žiogelių ar adatų.

## KAIP PRADĖTI? ŠILDANČIOSIOS ANTKLODĖS PADĖTIS

1 pav.



**ĮSPĖJIMAS!** Šildančiąją antklodę galima dėti tik tarp čiužinio ir paklodės, o ne tiesiogiai ant žmonių lovoje.

- Įsitikinkite, kad šildančioji antklodė yra tinkamo čiužiniui dydžio; nenaudokite per didelės ar per mažos antklodės.
- Įsitikinkite, kad šildančioji antklodė yra visuomet tinkamai užtiesta, kad nesusidarytų jokių raukšlių, sulenkimų ar klosčių.
- Užtieskite šildančiąją antklodę (1) tiesiai ant čiužinio (2), o jos laidą nukreipkite į lovos galvūgalį (3). Šildančiosios antklodės laikomąsias gumeles užkiškite už čiužinio (4), pradėdami nuo kojūgalio ir baigdami galvūgaliu (1 pav.).
- ⊘ Nedėkite šildančiosios antklodės po pagalve. Šis perspėjimas galioja tik toms antklodėms, kurios yra ilgesnės nei 150 cm.
- Įsitikinkite, kad šildančioji antklodė yra tiesi ir tamptai priglundusi prie čiužinio bei nėra jokių raukšlių ar nelygumų. Tuomet ant šildančiosios antklodės užtieskite paklodę (L) ir kaip įprasta paklokite lovą (C).



Šildančioji antklodė turi būti gerai ir tinkamai paklota, kaip aprašyta aukščiau, kad galėtumėte mėgautis tinkamai sklindančia ir malonia šiluma.



**Įspėjimas!** Šildančioji antklodė yra skirta naudoti apačioje.

## ŠILDANČIOSIOS ANTKLODĖS VEIKIMAS

2-3 pav.



**ĮSPĖJIMAS!** Šildančiąją antklodę naudokite tik su kartu tiekiamu valdikliu (ENC\_TRAS\_2015).

## JUNGTYS

2 pav.

Įsitikinkite, kad jungiamasis laidas (5), einantis iš valdiklio, yra tinkamai prijungtas prie sujungėjo, esančio viršutinėje šildančiosios antklodės dalyje (6). Kai antklodė yra skirta dviems asmenims, būtina pakartoti sujungimo veiksmus, norint prijungti antrą laidą. Prijunkite laidą / įkiškite jungiamąjį laidą į sujungėjo kištuką (7) ir įkiškite laidą į rozetę sienoje (8).



**ĮSPĖJIMAS!** Prietaiso naudojimo metu **NEDĖKITE / NELAIKYKITE** valdiklio po pagalve ar paklode.

## ŠILDANČIOSIOS ANTKLODĖS ĮJUNGIMAS IR VALDYMAS

### ON / OFF (ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO) JUNGIKLIS

Įjungimo / išjungimo jungiklis yra valdiklio šone. Jo pagalba galima įjungti arba išjungti sistemą. Kai jungiklis yra „0“ pozicijoje, sistema yra išjungta. Kai jungiklis yra „I“ pozicijoje, sistema yra įjungta, o LED 1 indikatorius dega raudonai, taip parodant, kad valdiklis yra įjungtas. Tokiu atveju elektra šildančiajai antklodei nėra tiekama, tačiau valdiklis yra budėjimo režime ir pasirengęs veikimui.

### VEIKIMO REŽIMAS

3 pav.

#### Laikmačio mygtukai 2 – 3

**Įjungimas:** Laikmačio mygtukas 2 leidžia įjungti šildymo funkciją. Nuspaudus ir 3 sekundes palaikius nuspaustą mygtuką 2 (laikmatis +), galite įjungti sistemą, nustatant laikmatį veikti 1 valandą.

**Laikmatis:** Paspaudus mygtuką 2, galite nustatyti šildymo laiką nuo 1 iki 9 valandų. Nuspaudus mygtuką 3 (laikmatis -) galite sugrįžti į ankstesnį režimą.



**Tyčinis budėjimo režimo įjungimas:** Nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką 2, jeigu pageidaujate tyčia nutraukti šildymo funkciją ir įjungti budėjimo režimą. Tuomet įsijungia raudonas LED indikatorius.

**Automatinis laikmačio funkcijos išjungimas:** Pasibaigus nustatytam laikmačio laikui, šildančioji antklodė automatiškai išsijungia ir ima veikti budėjimo režimu. Tuomet užsidega raudonas LED indikatorius.

### VEIKIMO MYGTUKAI 4 – 5

Šildymo režimą galima nustatyti 4 skirtingais lygiais, paspaudus mygtukus 4 ir 5. Įsijungus sistemai, galia yra automatiškai nustatoma 4 lygiu. Naudojantis 4 (galia +) ir 5 (galia -) mygtukais, galima nustatyti pageidaujamą šildymo galingumą.



**Ilgalaikiam ir naktiniam prietaiso naudojimui rekomenduojama nustatyti 1 galingumo lygį.**

Po maždaug 40 minučių lova taps maloniai šilta. Jeigu aplinkos temperatūra yra ypatingai šalta, įjunkite šildomąją antklodę valandą prieš einant miegoti.

**Greito pašildymo funkcija:** Sistema turi BOOST (pageitinimo) funkciją, skirtą greitam šildomosios antklodės pašildymui. Nustačius 4 šildymo lygį BOOST (pagreitinimo), valdiklis 20 minučių veikia maksimaliu galingumu. Praėjus 20 minučių, automatiškai įjungiamas 1 galingumo lygis ir jau nebegalima įjungti BOOST (pageitinimo) režimo, kol šildomoji antklodė nebus išjungta ir įjungta iš naujo.

**Automatinio šildymo reguliavimas:** Sistema turi automatinę šildymo reguliavimo funkciją. Po dviejų valandų veikimo sistema ima veikti 1 galingumo režimu, jeigu prieš tai ji buvo nustatyta veikti 2, 3 ar 4 galingumo režimu.



**Išjungimas:** Visuomet naudokite jungiklį, esantį ant valdiklio šono, norėdami išjungti sistemą. Jungiklį nustatykite į „0“ poziciją ir ištraukite kištuką iš rozetės.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



**ĮSPĖJIMAS!** Niekada šildančiosios antklodės valymui nenaudokite kilimo valiklių ar valymo garais prietaisų.

Šildančioji antklodė gali būti skalbiama. Norėdami ją tinkamai išskalbti, vadovaukitės skalbimo simboliais, nurodytais ant šildančiosios antklodės.

|  |                                                |  |                                                            |
|--|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
|  | Skalbti 30 °C temperatūroje                    |  |                                                            |
|  | Skalbti rankomis;<br>Maks. temperatūra – 40 °C |  | Nenaudoti pramoninių džiovintuvų,<br>neskalbti skalbyklose |
|  | Nebalinti                                      |  | Lyginti esant žemai temperatūrai<br>Jokių garų!            |
|  | Negręžti                                       |  | Nevalyti sauso valymo būdu                                 |

## VALYMO NURODYMAI



**ĮSPĖJIMAS! NIEKADA NEPANARDINKITE VALDIKLIO Į VANDENĮ.** Nuvalykite valdiklį minkšta ir drėgna šluoste.



**ĮSPĖJIMAS! NEVALYKITE ŠILDANČIOSIOS ANTKLODĖS SAUSO VALYMO BŪDU AR NENAUDOKITE CHEMINIŲ TIRPIKLIŲ, KURIE GALĖTŲ PAŽEISTI ELEKTRINĖS ANTKLODĖS DALIS IR SUTRIKDYTI JOS VEIKIMĄ.**

## SKALBIMAS SKALBIMO MAŠINOJE

- Šildančiąją antklodę galima skalbti skalbimo mašinoje šaltame vandenyje, nustačius švelnaus skalbimo programą.

- Nejunkite greito sukimo programos skalbimo pabaigoje.
- Nejunkite gręžio režimo.
- Skalbti skalbimo mašinoje rekomenduojama tik tuomet, kai šildančioji antklodė yra nešvari. Per dažnas skalbimas skalbimo mašinoje gali įtakoti greitesnį antklodės susidėvėjimą.



**Neskalbkite antklodės, jeigu rezistoriai kyšo iš medžiagos.**

### SKALBIMAS RANKOMIS

- ⊘ Šildančiąją antklodę galima skalbti rankomis ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje.
- Naudokite švelnų skalbiklį, skirtą švelniems skalbiniams (norėdami nustatyti tinkamą skalbiklio kiekį, vadovaukitės produkto aprašymu).
- Negręžkite.
- Skalbti rankomis rekomenduojama tik tuomet, kai šildančioji antklodė yra nešvari. Per dažnas skalbimas gali įtakoti greitesnį antklodės susidėvėjimą.



**Neskalbkite antklodės, jeigu rezistoriai kyšo iš medžiagos.**

### DŽIOVINIMAS

- Nesinaudokite šildančiąja antklodė tol, kol ji nebus visiškai išdžiūvusi.
- Nelaikykite jos tokioje vietoje, kur ji būtų veikiamas tiesioginių saulės spindulių, kadangi ji gali pageltonuoti ir vilna bei medžiaga gali pakeisti spalvą.
- Nedėkite skalbinių spaustukų ant elektrinių šildomosios antklodės dalių.
- Apžiūrėkite antklodę, norėdami įsitikinti, ar neatsirado pažeidimų.
- Jeigu susiduriate su problemomis, šildomąją antklodę perduokite remonto centrui apžiūrai.