

AIRGOCLEAN 10 E

LT

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORO VALYTUVAS**

Turinys

Pastabos dėl naudojimo instrukcijos	2
Sauga.....	2
Informacija apie įrenginį	4
Gabenimas ir laikymas.....	5
Surinkimas ir įrengimas.....	5
Naudojimas	6
Priedai	6
Klaidos ir gedimai.....	6
Techninė priežiūra.....	7
Techninės informacijos priedas.....	9
Atliekų šalinimas	9

Pastabos dėl naudojimo instrukcijos



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis rodo pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai dėl elektros įtampos.



Įspėjimas

Šis signalinis žodis rodo vidutinio lygio pavojų, kuris jo neišvengus, gali tapti sunkaus sužalojimo arba mirties priežastimi.



Atsargiai!

Šis signalinis žodis reiškia žemo lygio pavojų, kurio neišvengus, galima susižeisti nesunkiai ar vidutiniškai.

Pastaba

Šis signalinis žodis reiškia svarbią informaciją (pvz., turtinę žalą), tačiau nereiškia pavojaus.



Informacija

Šiuo simboliu pažymėta informacija padeda greitai ir saugiai atlikti savo užduotis.



Laikykitės instrukcijoje pateiktų nurodymų

Šiuo simboliu pažymėta informacija rodo, kad reikia laikytis naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

Sauga

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Visada laikykite instrukciją netoli įrenginio ar jo naudojimo vietos!

Įspėjimas

Perskaitykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas instrukcijas. Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų, gali įvykti elektros smūgis, kilti gaisras ir (arba) būti patirti sunkūs sužalojimai. **Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.**

Šį įrenginį gali naudoti vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai ir ribotų fizinių, jutiminių, psichinių gebėjimų asmenys arba asmenys, turintys mažai patirties bei žinių, jeigu juos prižiūri atsakingi asmenys arba jiems yra suteikti nurodymai dėl saugaus įrenginio naudojimo ir jie suvokia susijusius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su įrenginiu. Neprižiūrimiems vaikams valyti ir prižiūrėti įrenginį draudžiama.

- Nenaudokite įrenginio potencialiai sprogiose patalpose.
- Nenaudokite įrenginio agresyviose aplinkose.
- Nenaudokite įrenginio šalia atviros ugnies ar dujinių įrenginių.
- Įrenginį statykite vertikaliai ir stabiliai.
- Atlikę drėgną valymą, leiskite prietaisui išdžiūti. Nenaudokite jo drėgnoje vietoje.
- Nenaudokite įrenginio šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Saugokite įrenginį nuo tiesiogiai purškiamo vandens.
- Saugokite įrenginį nuo skysčių, nes jis nuo jų neapsaugotas.
- Niekada nedėkite į įrenginį jokių daiktų ar nekiškite galūnių.
- Naudojamo įrenginio neuždenkite ir neplaukite.
- Nesėskite ant įrenginio.
- Įrenginys nėra žaislas! Laikykite toliau nuo vaikų ir gyvūnų. Veikiančio įrenginio nepalikite be priežiūros.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar prieduose ir prijungimo dalyse nėra galimų pažeidimų. Nenaudokite sugedusių įrenginių ar jų dalių.

- Pasirūpinkite, kad visi įrenginio išorėje esantys laidai būtų apsaugoti nuo pažeidimų (pavyzdžiui tokių, kuriuos gali padaryti gyvūnai). Niekada nenaudokite įrenginio, jei pažeisti elektros laidai ar maitinimo jungtis!

Netinkamas panaudojimas:

- Nestatykite įrenginio ant šlapių ar vandeniui apsemų grindų.
- Ant įrenginio nedėkite jokių daiktų, pvz., drabužių.

- Elektros jungtis turi atitikti techninių duomenų skyriuje nurodytas specifikacijas.
- Įkiškite maitinimo laidą kištuką į tinkamai pritvirtintą elektros lizdą.
- Rinkdamiesi maitinimo laidą ilgintuvus, atkreipkite dėmesį į techninę specifikaciją. Ilginimo laidus visiškai išvyniokite. Venkite elektros perkrovos.
- Prieš atlikdami įrenginio techninio aptarnavimo, priežiūros ar remonto darbus, ištraukite maitinimo laidą kištuką iš elektros lizdo. Traukdami, laikykite kištuką.
- Kai įrenginys nenaudojamas, išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
- Jokiu būdu nenaudokite įrenginio, jei pastebėjote pažeidimus ant kištuko ar maitinimo laidų.
- Pažeidus maitinimo laidą, siekiant išvengti pavojaus, jo keitimą turi atlikti gamintojas, techninės priežiūros specialistas ar panašios kvalifikacijos asmenys.
Pažeisti maitinimo laidai kelia rimtą pavojų sveikatai!
- Statydami įrenginį, laikykitės minimalių atstumų nuo sienų ir kitų objektų, taip pat skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytą laikymo ir naudojimo sąlygų.
- Pasirūpinkite, kad nebūtų kliūčių orui įeiti ir išeiti.
- Pasirūpinkite, kad oro įsiurbimo ir išleidimo pusėse nebūtų nešvarumų ir nepritvirtintų daiktų.
- Nenuimkite jokių prietaiso saugos ženklų, lipdukų ar etikečių. Saugokite visus saugos ženklus, lipdukus ir etiketes, kad jos būtų įskaitomos.
- Įrenginio negalima laikyti karščio ar tiesioginių saulės spindulių veikiamoje vietoje.
- Pasirūpinkite, kad oro įsiurbimo pusėje nebūtų nešvarumų ir nepritvirtintų daiktų.
- Tinkamai išmeskite pakeistus filtrus, ypač jei buvo filtruojamos sveikatai kenksmingos medžiagos (pvz. asbestas ar dažų garai).
- Niekada nenaudokite įrenginio kaip sandėliavimo vietos ar pasilypėjimui.

Paskirtis

Įrenginį „AirgoClean 10 E“ naudokite tik vidaus patalpų orui valyti bei kvapams panaikinti (jonizacijai), laikydamiesi techniniuose dokumentuose ir saugos instrukcijose pateiktų nurodymų.

- Nenaudokite įrenginio lauke.
- Nenaudokite įrenginio vonioje ir itin drėgnose patalpose.
- Nenaudokite įrenginio patalpose, kuriose būna daug dulkių, pvz. gamybiniuose cechuose, panašiose patalpose ar statybų aikštelėse.
- Draudžiama naudoti įrenginį kitai paskirčiai nei nurodyta šioje instrukcijoje. Nesilaikant šių taisyklių, pretenzijos dėl atsakomybės ar garantijos nepriimamos.
- Draudžiama įrenginį modifikuoti, keisti jį ar jo struktūrą be leidimo.

Personalo kvalifikacija

Įrenginį naudojantys asmenys privalo:

- Suvokti darbo su elektriniais oro valytuvais rizikas.
- Perskaityti ir suprasti naudotojo instrukcijas, ypač saugos skyriaus nuostatas.

Likutinė rizika



Įspėjimas apie elektros įtampą

Dirbti su elektrinėmis dalimis gali tik įgaliotos specializuotos įmonės darbuotojai!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Prieš atlikdami bet kokius darbus, ištraukite kištuką iš rozetės!

Norėdami atjungti laidą nuo elektros lizdo, laikykite už kištuko.



Įspėjimas

Jei prietaisą netinkamai ir neprofesionaliai naudoja nekvalifikuoti asmenys, gali kilti pavojus! Laikykite personalo kvalifikacijos reikalavimų!



Įspėjimas

Įrenginys nėra žaislas ir juo negali naudotis vaikai.



Įspėjimas

Uždusimo rizika!

Nepalikite besimėtančios pakuotės, nes ji gali kelti pavojų žaidžiantiems vaikams.

Pastaba

Nenaudokite prietaiso, jei jame nėra HEPA filtro!

Pastaba

Nenaudokite įrenginio, jei jame nėra oro filtro! Jei įrenginyje nėra oro filtro, jo vidus bus labai užterštas, o tai sumažins įrenginio veikimo efektyvumą bei gali pakenkti įrenginiui.

Pastaba

Nenaudokite braižančių valiklių ar tirpiklių, valydami įrenginį.

Ką daryti nelaimės atveju

1. Išjunkite įrenginį.
2. Nelaimės atveju atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio – norėdami atjungti laidą nuo elektros lizdo, laikykite už kištuko.
3. Nejunkite sugedusio įrenginio į maitinimo tinklą.

Informacija apie prietaisą

Prietaiso aprašymas

Oro valytuvas „AirgoClean 10 E“ naudojamas filtruoti kambario orą – sumažinti lengvą, vidutinį užterštumą ir kvapus, pagerinti oro kokybę. Priekinėje prietaiso dalyje įrengtas galingas oro įsiurbimo ventiliatorius. Oras teka pro filtrą, kuriame yra išvalomas. Švarų orą ventiliatorius išleidžia atgal į patalpą.


Įrenginyje naudojamas HEPA filtras, kuris pašalina iš oro bakterijas, virusus, žiedadulkes, dulkių erkių likučius, pelėsių grybelių sporas ir kitus alergenų. HEPA filtras turi integruotą (sintetinio pluošto) priešfiltrą, kuris, prieš orui tekant į HEPA filtrą, išfiltruoja iš jo dideles dulkių daleles.

HEPA filtras veiksmingai filtruoja namų aplinkos ore esančias dulkes, naminių gyvūnėlių alergenų, cigarečių dūmus, smogą ir daleles, galinčias pernešti kvapus ir virusus. Įrenginyje taip pat yra jonizacijos funkcija. Skleidžiami jonai iš patalpos oro pašalina žiedadulkes, dulkes, virusus ir bakterijas. Šis oro valymo būdas padeda papildomai pagerinti kambario oro kokybę.

Trijų pakopų ventiliatoriaus, nesudėtingai ir greitai keičiamo filtro dėka, įrenginį itin lengva naudoti.

Kompaktiškų matmenų prietaisą patogiu transportuoti. Jis netrukšmingas, todėl puikiai tinka uždaroms patalpoms.

Prietaiso iliustracija



Nr.	Aprašymas
1	Ijungimo/išjungimo jungiklis ir ventiliatoriaus greičio parinkimo jungiklis
2	Prietaiso dangtis
3	Kojelė
4	Oro išleidimo anga
5	Oro įleidimo anga

Gabenimas ir laikymas

Pastaba

Netinkamai laikant ar gabenant įrenginį, jis gali sugesti.
Perskaitykite informaciją apie įrenginio gabenimą ir laikymą.

Gabenimas

Prieš gabendami įrenginį, atlikite šiuos žingsnius:

- Išjunkite įrenginį.
- Norėdami atjungti laidą nuo elektros lizdo, laikykite už kištuko.

Pervežę įrenginį, atlikite šiuos žingsnius:

- Pastatykite įrenginį į vertikalią padėtį.

Laikymas

Kai įrenginys nenaudojamas, būtina užtikrinti šias sąlygas:

- sandėliuokite įrenginį sausą ir apsaugotą nuo šalčio ir karščio;
- įrenginys turi stovėti vertikaliaje padėtyje, apsaugotas nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių;
- esant poreikiui, įrenginys turi būti uždengtas nuo dulkių saugančia danga;

Surinkimas ir įrengimas

Komplektą sudaro

- 1 įrenginys
- 1 HEPA filtras (taip pat ir priešfiltras iš sintetinės medžiagos)
- 1 instrukcija

Įrenginio išpakavimas

1. Atidarykite kartoninę dėžę ir išimkite įrenginį.
2. Visiškai nuimkite pakuotę.
3. Visiškai išvyniokite maitinimo laidą. Patikrinkite, ar maitinimo laidas nepažeistas, nepažeisite jo atsukdami.


Paleidimas

HEPA filtras jau įmontuotas.

Pastaba

Nuimkite plastikinę HEPA filtro pakuotę.
Daugiau informacijos rasite skyriuje „HEPA filtro keitimas“

Statydami įrenginį, laikykitės minimalių atstumų nuo sienų ir kitų objektų, kurie yra nurodyti skyriuje „Techniniai duomenys“.



- Prieš paleisdami įrenginį iš naujo, patikrinkite maitinimo laido būklę. Kilus abejonėms, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
- Įrenginį statykite vertikaliai ir stabiliai.
- Tiesdami maitinimo laidą ar kitus elektros laidus, ypač jei įrenginys statomas kambario viduryje, pasirūpinkite, kad nebūtų jokių kliūčių, už kurių galėtumėte užkliūti. Naudokite laidų tiltelius.
- Ilginimo laidus visiškai išvyniokite.
- Statykite įrenginį netoli oro teršimo šaltinio.
- Statydami įrenginį, užtikrinkite pakankamą atstumą iki šilumos šaltinių.
- Pasirūpinkite, kad oro srautui judėti netrukdytų jokios užuolaidos ar kiti daiktai.
- Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos laisvos.

Maitinimo laido prijungimas

- Įkiškite maitinimo laido kištuką į tinkamai įrengtą elektros lizdą.


Naudojimas

Pastabos:

Neatidarinėkite durų ir langų.

Ijungus, įrenginys veikia automatiškai.

Valdymo elementai



Nr.	Pavadinimas
1	Ijungimo / išjungimo mygtukas

Prietaiso įjungimas / ventiliatoriaus greičio pasirinkimas

Įrengė ir paruošę prietaisą pagal skyriuje „Prietaiso paruošimas“ pateiktus nurodymus, galite jį įjungti.

1. Ijungimo / išjungimo jungiklį nustatykite pageidaujama ventiliatoriaus greitį.
I padala = mažas ventiliatoriaus greitis.
II padala = vidutinis ventiliatoriaus greitis.
III padala = didelis ventiliatoriaus greitis.
⇒ Įrenginys įjungtas.

Jonizatoriaus funkcija

Naudojant šią funkciją, patalpos orą valo ne tik HEPA filtras, bet ir jonai. Įrenginio skleidžiami jonai iš patalpos oro pašalina žiedadulkes, dulkes, virusus ir bakterijas.

Jonizavimas prasideda automatiškai, vos tik įjungus įrenginį.

Jonizatoriaus funkcijos išjungti negalima.

Išjungimas



Įspėjimas dėl elektros įtampos
Maitinimo laidų kištuko nelieskite drėgnomis ar šlapiomis rankomis.

- Ijungimo/išjungimo jungiklį (1) pasukite į 0 padėtį.
- Norėdami atjungti maitinimo laidą nuo elektros lizdo, traukite laikydami už kištuko.
- Prietaisą valykite, vadovaudamiesi skyriuje „Techninė priežiūra“ pateiktais nurodymais.
- Nenaudojamą prietaisą laikykite pagal skyriuje „Prietaiso sandėliavimas“ pateiktus nurodymus.

Priedai



Įspėjimas

Naudokite tik instrukcijoje nurodytus priedus ir papildomą įrangą.

Naudojant instrukcijoje nenurodytus priedus ar įrangą, gali kilti sužalojimų rizika.

Aprašymas	Prekės numeris
HEPA filtras, filtro klasė H11	7.160.000.510

Klaidos ir gedimai

Gamybos metu daug kartų tikrinama, ar įrenginys veikia tinkamai. Jei, nepaisant to, atsiranda sutrikimų, patikrinkite įrenginį pagal toliau pateiktą sąrašą.

Įrenginys neįsijungia:

- Patikrinkite maitinimo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir kištukas.
- Patikrinkite įrengimo vietoje esančius saugiklius.
- Palaukite 10 minučių, prieš paleisdami įrenginį iš naujo. Jei įrenginys neįsijungia, kreipkitės į specialistus arba „Trotec“, kad patikrintų elektros sistemą

Įrenginys veikia garsiai arba vibruoja:

- Patikrinkite, ar įrenginys pastatytas stabiliai ir vertikaliai.

Įrenginys labai įkaista, veikia garsiai arba išsijunginėja:

- Patikrinkite, ar neužsiteršę oro įleidimo angos ir oro filtrai. Išvalykite išorėje esantį purvą.

Sumažėjo įrenginio pajėgumas:

- Patikrinkite, ar HEPA filtras nėra purvinas. Jei reikia, išvalykite arba pakeiskite HEPA filtrą.
- Oro išleidimo anga uždengta. Pasirūpinkite, kad oro išleidimo anga nebūtų blokuojama. Pašalinkite iš jos visus pašalinius daiktus.
- Prieš įstatant HEPA filtrą, nenuimta jo plastikinė pakuotė. Išimkite filtrą iš plastikinės pakuotės.

Įrenginio pajėgumas dingęs arba oro kokybė negerėja:

- Patikrinkite, ar yra atdarų langų ar durų. Uždarykite juos.
- Neįmontuotas HEPA filtras. Įdėkite jį.
- Patikrinkite minimalų atstumą iki sienų ar kitų daiktų. Jei reikia, perkelti įrenginį arčiau kambario vidurio.

Įrenginys skleidžia nemalonų kvapą:

- Patikrinkite ar švarus HEPA filtras. Jei reikia, jį išvalykite ar pakeiskite.

- Nemalonus kvapus ir taršą gali kelti dūmai, pvz. stiprūs tabako dūmai. Išvėdinkite kambarį.

Pastaba

Atlikę techninio aptarnavimo ir remonto darbus, palaukite bent 3 minutes. Tik tada vėl įjunkite įrenginį.

Ar atlikus šiuos patikrinimus, įrenginys vis dar neveikia?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. Jei reikia, kreipkitės į aušinimo ir oro kondicionavimo įrangos specialistus arba „Trotec“ dėl įrenginio remonto.

Techninė priežiūra

Veiksmai, kuriuos būtina atlikti, prieš pradėdant techninio aptarnavimo darbus



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite kištuko drėgnomis ar šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Norėdami atjungti laidą nuo elektros lizdo, laikykite už kištuko.



Įspėjimas apie elektros įtampą


Darbus, kurių metu yra būtina atidaryti įrenginio korpusą, turi atlikti įgaliotos aptarnavimo įmonės arba „Trotec“.

Korpuso valymas

Korpusą valykite minkštu, drėgnu ir nepūkuotu audiniu. Pasirūpinkite, kad į korpusą nepatektų drėgmės. Saugokite elektrines sudedamąsias dalis nuo drėgmės. Šluostei sudrėkinti nenaudokite jokių agresyvių valymo priemonių, pvz., purškiamų valymo priemonių, tirpiklių alkoholio pagrindu ar šveitimo priemonių.

Vizualinis patikrinimas, ar įrenginio viduje nėra purvo

1. Išimkite oro filtrą.
2. Įrenginio angoms apšviesti naudokite žibintuvėlį.
3. Patikrinkite, ar įrenginio viduje nėra purvo.
4. Pamatę storą dulkių sluoksnį, išvalykite jas dulkių siurbliu.
5. Įstatykite oro filtrą atgal.



HEPA filtro keitimas

Pastaba

Nenaudokite įrenginio, jei jame nėra HEPA filtro!

Pastaba


HEPA filtro negalima plauti. Nenaudokite vandens ar skystų valiklių HEPA filtro valymui.

- HEPA filtrą būtina išvalyti, kai tik jis užsiteršia. Kad filtras nešvarus, rodo, pavyzdžiui, sumažėjęs įrenginio našumas (žr. skyrių „Klaidos ir gedimai“).
- Prieš jungdami įrenginį, įsitikinkite, kad HEPA filtras įdėtas.
- Be HEPA filtro įrenginys negali tinkamai veikti ir valyti oro. Be to, be filtro įrenginys užsiterš.


Esant didelei taršai, HEPA filtras turi būti pakeistas. Filtras tinka naudojimui apie 6 mėnesius, priklausomai nuo oro taršos lygio.

Jei reikia, vizualiai patikrinkite, ar HEPA filtras švarus.


1. Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, atidarykite jo dangtį (2). Atkreipkite dėmesį į dangčio dešinėje pusėje esantį ženklą (6). Prietaiso dangtį (2) turite pasukti iš uždarytos padėties (7) į atidarytą (8).




2. Nuimkite prietaiso dangtį (2).




3. Traukdami už juostelės, ištraukite panaudotą HEPA filtrą iš prietaiso.




4. Panaudotą HEPA filtrą išmeskite, vadovaudamiesi jūsų šalyje galiojančiomis taisyklėmis.
5. Naują HEPA filtrą išimkite iš maišelio. Priekinėje HEPA filtro dalyje yra sintetinio pluošto priešfiltris ir juostelė.



6. Į prietaisą įstatykite naują HEPA filtrą. Juostelė (9) turi būti išorėje.



7. Uždėkite prietaiso dangtį (2). Žyma (6) ant prietaiso turi sutapti su žyma (8) dešinėje prietaiso pusėje turi sutapti. Sukdami pagal laikrodžio rodyklę, prietaiso dangtį (2) nustatykite iš atidarytos (8) į uždarytą (7) padėtį.



Techninis priedas

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Modelis	AirgoClean 10 E
Oro srautas su HEPA filtru	
I ventiliatoriaus greitis	55 m ³ /h
II ventiliatoriaus greitis	105 m ³ /h
III ventiliatoriaus greitis	135 m ³ /h
Aplinkos temperatūra	0 °C to 35 °C
Darbinis drėgnumas	0 % to 90 % RH
Elektros jungtis	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz
Energijos suvartojimas	45 W
Vardinė srovė	0,2 A
Garso slėgio lygis (1 metro atstumu)	54,4 dB(A)
Matmenys (gylis x plotis x aukštis)	183 x 272 x 296 mm
Mažiausias atstumas iki sienų ir kitų objektų	
A: viršuje	30 cm
B: gale	30 cm
C: šone	30 cm
D: priekyje	30 cm
Svoris	2,5 kg

Atliekų tvarkymas



Ant elektrinių ar elektroninių prietaisų dedamas simbolis su užbraukta šiukšliadėže reiškia, kad šių atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šias atliekas galite vežti į elektros ir elektroninių prietaisų atliekų nemokamo surinkimo punktus, kurių kontaktinius adresus galite rasti savo savivaldybėje. Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą galite rasti mūsų tinklalapyje www.trotec24.com.

Atskiru elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų rinkimu siekiama atliekas panaudoti dar kartą, jas perdirbti ar kitaip utilizuoti, taip apsaugant gamtą ir žmones nuo jiems kenkiančių į aplinką išmetamų kenksmingų atliekų.