

The weather station HTC-1 / Orų stotelė HTC-1

EN Instruction manual

1. Take off the protective film on the LCD.
2. Open the battery cover and insert the AAA battery into the compartment.
3. Press the C/F key under the built-in stand to choose the temperature unit you like.
4. Press Mode key once to choose time mode or alarm clock mode.
5. In the time mode, hold the mode key for 2 seconds to enter the setting mode.
When the digit of minutes flash, press the ADJ to adjust the value, then press the mode key to set the hour, the 12/24, the month and the day orderly.
6. In the alarm mode, hold the mode key for 2 seconds to enter the alarm time setting mode.
When the digit flash, press the ADJ to adjust the value.
7. Press the MEMORY key to display the recorded highest and lowest temperature during 24 hours.

LT Naudojimo instrukcija

1. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo LCD ekrano.
2. Atidarykite baterijos dangtelį ir įdėkite AAA tipo bateriją.
3. Spauskite C/F mygtuką norėdami pasirinkti temperatūros matavimo vienetą.
4. Spauskite Mode mygtuką vieną kartą, norėdami pasirinkti laiko ar žadintuvo režimą.
5. Laiko režime 2 sekundes palaikykite nuspaudę Mode mygtuką, kad patektumėte į nustatymo režimą. Kai minučių skaitmuo mirksi, spauskite ADJ mygtuką, kad nustatytumėte skaičių, tada spauskite Mode mygtuką, kad nustatytumėte valandas, 12/24, mėnesį ir dieną atitinkamai.
6. Žadintuvo režime 2 sekundes palaikykite nuspaudę Mode mygtuką, kad patektumėte į nustatymo režimą. Kai skaitmuo mirksi, spauskite ADJ, kad nustatytumėte norimą skaičių.
7. Spauskite Memory mygtuką, norėdami pamatyti išsaugotas aukščiausią ir žemiausią temperatūras per 24 valandas.